


游戏手柄 GamiFits Pad

GF-PAD1



CE

FC

RoHS
COMPLIANT

主要产品清单

游戏手柄 * 1

充电线 * 1

挂绳 * 1

说明书 *1

基本参数

品 牌: GamiFits

产品名称: GamiFits 手柄

产品型号: GF-PAD1

本设备包含型号核准代码为:

CMIIT ID: 26J4453MQ824

手柄尺寸: 83*43.5*16.3 mm

手柄净重: 30g ± 3g

输入电压: 5V

电池容量: 330 mAh

电池类型: 锂离子聚合物电池

额定功率: 0.07W , 工作电流15MA

支持系统: iOS要求15.0以上, 安卓Android要求11版本以上

连接方式: 蓝牙5.1

充 电 口: Type-C充电口

手柄本体说明

充电孔 TYPE-C

L / 侧左键1

ZL / 侧左键2

ZR / 侧右键2

R / 侧右键1

START

LED指示灯

MENU POWER BACK

侧面模式切换按键

iOS / MAC

Android / WIN

TV Remote / Motion Game

iOS手机/MAC电脑游戏手柄

智能电视遥控器/体感游戏

安卓手机/Windows游戏手柄

手柄本体说明

手柄开关机

POWER

手柄关机状态下, 长按POWER电源键 3-5 秒 开机。

开机后自动进入配对模式, 指示灯快闪。

手柄开机状态下, 长按POWER电源键 3-5 秒 关机。

蓝牙配对

手柄关机状态下, 长按开机键 3-5 秒, 直到指示灯快闪进入配对模式。

连接成功后指示灯常亮。

取消绑定

连续按 3 次POWER电源键,LED短闪2下,取消绑定并复位,重新连接。

手机搜索游戏手柄蓝牙设备名称:

Android 安卓手机 : GF-PAD1-XXXX

Apple iOS手机 : XboxWireless controller-XXXX

Windows PC : GF-PAD1-XXXX

Apple Mac电脑 : XboxWireless controller-XXXX

安卓电视/机顶盒STB : GF-PAD1-XXXX

低功耗待机

连接状态侦测30分钟没有使用, 机器进入低功耗关机状态。

断连状态下5分钟没有使用自动关机。

手柄本体说明

连接设备切换:

iOS手机游戏手柄/MAC电脑游戏摇杆

安卓手机游戏手柄/Windows游戏摇杆

智能电视遥控器

GamiFits体感游戏 for 电视/机顶盒

GamiFits体感游戏 for 安卓手机

GamiFits体感游戏 for Windows

GamiFits体感游戏 for Mac

当电视遥控器方向

A 音量 +

B 音量 -

X 频道 +

Y 频道-

游戏手柄模式 (组合键)

START

START+上方向键: 短闪2下切换方向键/摇杆

START+下方向键: 短闪2下切换WIN/安卓

充电指示灯与充电状态:

未连接:LED指示灯快闪

已连接: LED指示灯常亮

电池低电量: LED 快闪 2 下灭灯关机

插上USB充电中: LED指示灯呼吸

插上USB充满电: LED 灭灯